



CZ

## NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

Pečlivě si prosím přečtete tento návod a seznámte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

- Posuvná měřítka slouží k ručnímu měření vnitřních a vnějších rozměrů, zvláště pak průměrů a k měření hloubky např. v zámečnictví a strojírenství. Posuvné měřidlo je základním měřidlem používaným ve strojírenství.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Rozlišení (přesnost)      | 0,01 mm                                  |
| Napájení                  | 1× akumulátor 1,5V<br>typ SR44 nebo LR44 |
| Rychlost měření           | ≤1,5 m/s                                 |
| Pracovní teplota          | 0~40 °C                                  |
| Relativní vlhkost vzduchu | <80 %                                    |
| Teplota skladování        | -10~60 °C                                |

### NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím digitálního posuvného měřidla jej očistěte suchou, čistou tkaninou (může být jemně navlhčená čisticím olejem). Zabráňte kontaktu tekutin obsahujících vodu s ochrannou vrstvou.
- Nezapojte žádnou část digitálního posuvného měřidla do elektriny (např. přitlačení el. kolíku), jinak může dojít k poškození el. obvodů.
- Po ukončení práce s posuvným měřítkem, doporučujeme jej vypnout a/nebo vyjmout baterii z přístroje.

### Příprava

- Otřete a očistěte do sucha dotykové plochy měřidla.
- Posuňte měřidlo, aby jste zkontrolovali správnost fungování LCD ukazovatele a všech tlačítek.

### Měření

- Po stlačení tlačítka *OFF/ON* se přístroj zapne (popřípadě posunutím posunovače).
- Stlačení tlačítka *mm/inch* stanovíte systém jednotek (milimetry nebo palce).
- Použitím tlačítka *ZERO (nula)* nastavíte počátek měření v jakékoliv poloze měřidla. Posléze můžete měřit běžným způsobem od této *nuly*.
- Pro vypnutí stlačte tlačítko *OFF/ON*. Přístroj se vypne automaticky po chvíli nepoužívání měřidla.

### ODSTRAŇOVÁNÍ NEDOSTATKŮ

| Nedostatek        | Možná příčina                    | Řešení   |
|-------------------|----------------------------------|--|
| Blikající číslice | Nízké napětí                     | Vymeňte akumulátor   |
| Žádný ukazatel    | Nízké napětí nebo špatný kontakt | Vymeňte akumulátor nebo nastavte uložení baterie (příp. ho vyčistěte). |
| Zaseknuté číslice | Chyba ve spínacím obvodu.        | Vyjměte baterii a po minutě ji znovu vložte.                           |

Dovozce EU:  
PHT a. s., Na stráži 1410/11, 18000 Praha  
www.magg.cz

SK

## NÁVOD NA POUŽITIE DIGITÁLNE POSUVNÉ MERADLO

Starostlivo si prosím přečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenie a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

### SPÔSOB POUŽITIA

- Posuvné meradlá slúžia na ručné meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, zvlášť potom priemerov a na meranie hĺbky napr. v zámečníctve a strojárstve. Posuvné meradlo je základným meradlom používaným v strojárstve.

### TECHNICKÉ PARAMETRE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Rozlíšenie (presnosť)     | 0,01 mm                                   |
| Napájanie                 | 1× akumulátor 1,5V<br>typ SR44 alebo LR44 |
| Rýchlosť merania          | ≤1,5 m/s                                  |
| Pracovná teplota          | 0~40 °C                                   |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | <80 %                                     |
| Teplota skladovania       | -10~60 °C                                 |

### NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred použitím digitálneho posuvného meradla ho očistite suchou, čistou tkaninou (môže byť jemne navlhčená čistiacim olejom). Zabráňte kontaktu tekutín obsahujúcich vodu s ochrannou vrstvou.
- Nezapájajte žiadnu časť digitálneho posuvného meradla do elektriny (napr. pritlačení el. kolíka), inak môže dôjsť k poškodeniu el. obvodov.
- Po ukončení práce s posuvným meradlom, odporúčame ho vypnúť a / alebo vybrať batériu z prístroja.

### Příprava

- Utrite a očistite do sucha dotykové plochy meradla.
- Posuňte meradlo, aby ste skontrolovali správnosť fungovania LCD ukazovateľa avšetkých tlačidiel.

### Meranie

- Po stlačení tlačidla *OFF/ON* sa prístroj zapne (prípadne posunutím posunovača).
- Stlačení tlačidla *mm/inch* stanovíte systém jednotiek (milimetre alebo palce).
- Použitím tlačidla *ZERO (nula)* nastavíte počiatok merania v akejkoľvek polohe meradla. Neskôr môžete merať bežným spôsobom od tejto *nuly*.
- Pre vypnutie stlačte tlačidlo *OFF/ON*. Prístroj sa vypne automaticky po chvíli nepoužívania meradla.

### ODSTRAŇOVANIE NEDOSTATKOV

| Nedostatok        | Možná příčina                   | Riešenie   |
|-------------------|---------------------------------|--|
| Blikajúce číslice | Nízke napätie                   | Výmena akumulátora   |
| Žiadny ukazovateľ | Nízke napätie alebo zlý kontakt | Výmena akumulátora alebo nastavte uloženie batérie (prip. ho vyčistite). |
| Zaseknuté číslice | Chyba v spínacom obvode.        | Vyberte batériu a po minúte ju znovu vložte.                             |

Dovozca do EÚ:  
PHT a. s., Na stráži 1410/11, 18000 Praha  
www.magg.cz

