

NÁVOD K POUŽITÍ SUŠÁKU PRÁDLA

Výrobek je určen k sušení prádla v domácnosti. Je vhodný pro umístění v koupelně, ložnici apod. Maximální délka vytažení silonových šňůr je 2 nebo 4 metry dle typu. Sušák je sestaven z těchto hlavních částí:

- plášť
- navijecí buben se šňůrami
- držák šňůr
- příchytka držáku šňůr

FUNKCE SUŠÁKU

Navijecí buben je nasazen a uložen na hřídeli s předpjatou pružinou. Na buben je uchyceno 5 šňůr o délkách podle dohody s odběrateli. Druhý konec šňůr je zachycen na držáku, kde se dá upravit potřebná délka šňůr.

MONTÁŽ NA STĚNU

Na zdi si označíme rozteč otvorů pro přišroubování sušáku na stěnu. Na protilehlé stěně ve stejné výšce si označíme rozteč pro přišroubování příchytky. Rozteč je 90 mm. Vlastní sušák s příchytkou se upevňuje pomocí vrtů Ø 5x50 nebo 5x45 se zapuštěnou hlavou, do předem instalovaných hmoždinek

Ø 10, nebo dřevěných špalíčků apod. s minimálně stejnou pevností proti vytržení. Pod hlavy vrtů, připěvňující příchytky, dáme tvarované podložky.

NASTAVENÍ DÉLKY ŠŇŮR

Nastavení délky šňůr se provádí tak, že se šňůry odvinou až na doraz ze sušáku ven a na plastovém držáku šňůr se z vnější strany přesně podle požadované délky udělá na každé šňůře uzlík. Po zasunutí držáku šňůr do kovové příchytky jsou šňůry napnuty a prověšují se jen minimálně.

POUŽITÍ

Šňůry se odvíjejí tahem na držák šňůr. Po odvinutí na potřebnou délku držák zasuneme do příchytky na protější stěně. Opačným postupem docílíme zpětného navinutí šňůr.

POZOR!

Držák se nesmí pustit, protože by mohlo dojít k rychlému navinutí šňůr silným tahem pružiny a k poškození výrobku, případně jiného předmětu v okolí. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením uvedených podmínek.

UDRŽOVÁNÍ

Plášť sušáku je možno utřít vlhkou utěrkou s použitím běžných čisticích prostředků. Nepoužívejte prostředků obsahujících ostré látky a chemikálie, narušující polystyren (např. písek, aceton ap.)

ZÁRUKA

Při dodržování způsobu užívání uvedeného návodu ručíme za tento výrobek 6 měsíců (od 1. 1. 2003 - 24 měsíců) ode dne převzetí spotřebitelem. Pokud se na výrobku vyskytne vada v době záruky, která nebyla způsobena spotřebitelem, bude výrobek bezplatně opraven v záruce. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození způsobené neopatrnou manipulací např. zlomení dílů apod. - dále pak se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním výrobku.

Veškeré opravy, tedy i pozáruční, provádí výrobce.

Věříme, že při správné obsluze Vám bude sušák spolehlivě sloužit a našim přáním je, abyste byli s naším výrobkem spokojeni.

