

Nastavení stroje

Před začátkem práce

Ujistěte se, že spínač na stroji je ve vypnuté poloze. Pokud je v zapnuté poloze a el. šňůru strčíte do zásuvky, dojde k okamžitému zapnutí stroje což může mít za následek nebezpečný úraz. Zkontrolujte kotouč a šroubek na krytu kotouče, zda je řádně dotáhnut.

Montáž adaptéru na odsávání

Odstraňte gumovou krytku z otvoru na odsávání a nasadte hadici na odsávání. Nepoužívejte odsávací hadici v případě, že řežete kov. Vždy nasadte gumovou krytku na otvor, pokud nepoužíváte odsávací hadici.

Montáž/demontáž kotouče

Odstraňte prach z kotouče z aretačního tlačítka. Nasadte vnitřní matici podle obr. A, pokud máte kotouč s otvorem 22,2mm anebo podle obr. B, pokud máte kotouč s otvorem 20mm. Použijte aretační tlačítko na osce a vložte kotouč. Před vložením nového kotouče si vždy zkontrolujte směr otáčení podle šipky na kotouči. Dotáhněte matici a podložku ve správné poloze a namontujte. Zkontrolujte plné uvolnění zámku osky otočením kotouče před jeho použitím.

Řezání

Nastavte si ochranný kryt kotouče tak, aby úlomky při řezání nezasáhli pracovníka. Přiložte stroj k řezanému materiálu tak, aby se ho nedotýkal a zapněte ho spínačem. Po dosáhnutí max. otáček ho můžete vnořit do materiálu.

Bezpečnostní a pracovní pokyny

Pracovní pokyny

Nepoužívejte vodu ani jinou chladící kapalinu na chlazení. Začněte řezat až po dosáhnutí maximálních otáček. Pokud kotouč vibruje anebo vydává nestandardní zvuk, je třeba stroj ihned vypnout. Používejte jen na přímé řezy, nikdy ne na řezy do oblouku anebo pod úhlem. Nepoužívejte boční stranu kotouče na řezání anebo boušení. Pokud použijete nadměrný tlak na kotouč za účelem dosáhnutí přesného řezu podle vyznačené linie, můžete přetížit motor a/nebo přehřát kotouč a tím snížit jeho životnost. Vždy pevně uchyťte řezaný materiál ve svěraku, na lavici anebo jiném tvrdém podkladě. Netlačte silou na stroj, nechejte ho řezat bez nadměrného tlaku a zatížení vždy jen ve směru osy kotouče. Příliš velkým tlakem nezvýšíte výkon stroje při řezání a snížíte životnost kotouče. Vždy používejte obě ruce při vedení stroje přes řezaný materiál. Posouvajte kotouč v řezaném materiálu dopředu/dozadu tak, aby jste snížili kontakt kotouče s bočními stěnami v řeze. Takto zabezpečíte jeho chlazení a vyšší životnost. Buďte ostražitý, sledujte co děláte a při práci používejte svoje smysly. Nepoužívejte náradí, pokud jste unavený či pod vlivem alkoholu a léků.

Údržba

Použitý diamantový kotouč vyměňte za nový, průběžně kontrolujte všechny skrutky na stroji a dotahujte je. Udržujte stroj, el. šňůru a kuffík čistý od prachu a pilin. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující benzén, trichlóretylén, chlorid a amoniak, protože by mohli poškodit plastové části stroje. Při elektrické anebo mechanické poruše ihned odpojte stroj z el. sítě. Nadměrné jiskření může signalizovat špínu v motoru (piliny/prach) anebo opotřebením uhlíků. Uhlíky je nutné vyměnit při dosáhnutí výšky 6mm. Ostatní zásahy do stroje je možné dělat jen v autorizovaném servisním středisku.

Příslušenství

Diamantový kotouč 305mm.

Záruka

Na stroj je záruka 24 měsíců, netýká se nadměrného opotřebením anebo poškození, záruka se vztahuje jen na výrobní vady. Záruční a pozáruční servis:

ALLMEDIA s.r.o. – organizační složka, Brněnská 1066, 664 42 Brno-Modřice, tel. 515 919 780,
fax: 515 919 780