



IJS 130 DE (8793103) **extol**[®]
INDUSTRIAL

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Wind guard	Protiprachová krytka	1	8793103-1
2	Screw ST4.2x55	Šroub ST4.2x55	2	
3	Stator	Stator	1	8793103-3
4	Housing	Šasi	1	
5	Inductance	Cívka	2	
6	Right handle	Pravá polovina rukojeti	1	
7	Screw ST4.2x18	Šroub ST4.2x18	7	
8	Flat washer 4	Podložka 4	8	
9	Spring washer 4	Pružná podložka 4	10	
10	Screw M4x4	Šroub M4x4	2	
11	Heat insulation	Tepelná izolace	2	
12	Screw ST2.9x10	Šroub ST2.9x10	4	
13	Brush holder	Držák uhlíkového kartáče	2	8793103-13
14	Spring	Pružina	2	
15	Carbon brush	Uhlíkový kartáč	2	8793103-15
16	Screw M4x30	Šroub M4x30	2	
17	Spring for blade latch	Pružina západky	1	
18	Moving pin	Pohyblivý čep	1	
19	Reciprocating pole	Unašeč pilového plátku	1	8793103-19
20	Upper sleeve	Horní objímka	1	
21	Pressing plate	Podložka	1	
22	Screw M4x12	Šroub M4x12	8	
23	Transmission wheel	Kolo převodu	1	8793103-23
24	Pin 5x15	Čep 5x15	1	8793103-24
25	Transmission wheel	Kolo převodu	1	8793103-25
26	Balance block	Přepážka převodové skříně	1	
27	Needle bearing HK0810	Jehlové ložisko HK0810	2	8793103-27
28	Wheel gear	Převodové kolo	1	8793103-28
29	Gear washer	Podložka převodového kolu	2	
30	Gear shaft	Hřídel převodového kola	1	
31	Pin 4x24	Čep 4x24	3	
32	Screw ST4.2x25	Šroub ST4.2x25	2	
33	Pin 6x29	Čep 6x29	2	
34	Gear box	Převodová skříň	1	
35	Blower level	Úroveň předkopu	1	8793103-35
36	Adjuster block	Pojistka	1	8793103-36
37	Blower seat	Sedlo předkopu	1	8793103-37
38	Paper washer	Papírová podložka	1	
39	Bearing 6000-2Z	Ložisko 6000-2Z	1	8793103-39
40	Rotor	Rotor	1	8793103-40
41	Dust ring	Protiprachová podložka	1	
42	Front cover	Kryt upínacího mechanismu	1	
43	Blade latch	Pojistka upínacího mechanismu	1	8793103-43
44	Blade latch wedge	Klín pojistky upínacího mechanismu	1	8793103-44
45	Screw ST4.2x65	Šroub ST4.2x65	2	
46	Transmission box	Kryt převodové skříně	1	
47	Spring	Pružina	1	
48	Washer	Podložka	2	
49	Oil protector	Olejoyé těsnění	1	
50	Oil protector holder	Držák olejoyého těsnění	1	
51	Lower sleeve	Pouzdro	1	8793103-51
52	Sleeve block	Úchyt pouzdra	1	8793103-52

53	Paper ring	Papírové těsnění převodové skříně	1	8793103-53
54	Circlip	Pojistný kroužek	2	
55	Screw M4x20	Šroub M4x20	2	8793103-55
56	Guide block	Vodící blok	1	
57	Plastic ring	Plastový kroužek	1	
58	Guide roller	Vodící kladka	1	8793103-58
59	Roller bracket	Konzola kladky	1	8793103-59-60
60	Pin 4x14	Čep 4x14	1	
61	Wind blower	Rameno předkopu	1	8793103-61
62	Pin 5x20	Čep 5x20	1	
63	Show level	Páka nastavení pokosu	1	8793103-63
64	Lever sleeve	Koncovka páky	1	
65	Position slider	Klínek	2	
66	Pendulum lever	Páčka ovládání předkopu	1	8793103-66
67	Electronic controller	Regulátor otáček motoru	1	8793103-67
68	Switch	Spínač	1	8793103-68
69	Capacitor	Kondenzátor	1	
70	Screw ST4.2x14	Šroub ST4.2x14	2	
71	Cord clamp	Svorka kabelu	1	
72	Bearing 607	Ložisko 607	1	8793103-72
73	Cord sleeve	Pouzdro kabelu	1	
74	Cord and plug	Kabel se zástrčkou	1	
75	Dust protector	Protiprachový kryt	1	
76	Screw M3x18	Šroub M3x18	2	8893103-76-83
77	Pin 2,5x18	Čep 2,5 x18	1	
78	Left blade holder	Levý držák pilového listu	1	
79	Saw blade	Pilový plátek	1	
80	Blade holder seat	Sedlo držáku pilového listu	1	
81	Left spring	Levá pružina	1	
82	Right spring	Pravá pružina	1	
83	Right blade holder	Pravý držák pilového listu	1	
84	Steel wire bracket	Zábrana	1	
85	Anti scratch shoe cover	Ochranný návlek	1	8793103-85
86	Screw M4x10	Šroub M4x10	4	
87	Bottom plate	Základní deska	1	
88	Locking pole	Aretační šroub	1	
89	Screw M5x6	Šroub M5x6	2	
90	Washer 5	Podložka 5	2	
91	Bevel angle adjust block	Podložka nastavené úkosu	1	
92	Shoe	Polohovatelná hlavní deska	1	
93	Dust extraction tube	Trubice odsávání pilin	1	8793103-93
94	Left handle	Levá polovina rukojeti	1	