



MAGG®

CZ

020043 ODSÁVACÍ KRYT S KARTÁČOVÝM VĚNCEM



NÁVOD K POUŽITÍ

Odsávací kryt s kartáčovým věncem slouží k beprašnému broušení dřeva, plastů, barev, laků, apod. Používejte spolu s brusným kotoučem, brusným talířem či hrnkovým brusným kartáčem. Odsávací kryt není vhodný pro broušení kovů

1. Pokud má bruska malou hřídel, použijte objímku, aby kryt těsně zapadl.
4. Našroubujte nástavec na hřídel brusky.
7. Našroubujte matici.



2. Přitlačte kryt na brusku. (používáte-li kotouč se závitem, přeskočte na obr. č.8)



5. Pokud je to nutné přidejte větší podložku/y.



8. Utáhněte svorku tak, aby kryt pevně držel na brusce. Ujistěte se, že se brusný kotouč nedotýká krytu.



3. Má-li bruska malé rameno, použijte podložku.



6. Umístěte brusný kotouč na adaptér.



9. Připojte hadicový adaptér. Nyní je kryt připraven k připevnění k vysavači.



Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznámete se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k jiným činnostem, než je uvedeno. Tiskové chyby a změny v technických údajích vyhrazeny. V případě změn naleznete aktuální návod na www.magg.cz. Vyobrazení jsou díky neustálému inovačnímu postupu nezávazná. Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis zajišťuje:

PHT a. s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny u Tábora, Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz

Vyrobena pro PHT a. s. • www.magg.cz



MAGG[®]

SK

020043 ODSÁVACIE KRYT S KEFOVÝM VENCOM



NÁVOD NA POUŽITIE

Odsávací kryt s kefovým vencom slúži k beprašnému brúsenie dreva, plastov, farieb, lakov, apod. Používajte spolu s brúsnym kotúčom, brúsnym tanierom či črepníkovými brúsnym kefou. Odsávací kryt nie je vhodný pre brúsenie kovov

1. Pokiaľ má brúska malú hriadeľ, použite objímku, aby kryt tesne zapadol.



2. Pritlačte kryt na brúsku. (ak používate kotúč so závitom, preskočte na obr. č.8)



3. Ak má brúska malé rameno, použite podložku.



4. Naskrutkujte nadstavec na hriadeľ brúsky.



5. Ak je to nutné pridajte väčšiu podložku/y.



6. Umiestnite brúsný kotúč na adaptér.



7. Naskrutkujte maticu.



8. Uťahnite svorku tak, aby kryt pevne držal na brúske. Uistite sa, že sa brúsný kotúč nedotýka krytu.



9. Pripojte hadicový adaptér. Teraz je kryt pripravený na priporenie k vysávaču.



Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte tento návod a zoznámte sa s jeho správnu obsluhou. Výrobca neručí za vady vzniknuté pri používaní produktu na iné činnosti, ako je určené. Tlačové chyby a zmeny v technických údajoch sú vyhradené. V prípade zmien nájdete aktuálne návod na www.magg.cz. Vyobrazenie sú vďaka neustálemu inovačnému postupu nezáväzná. Záručný aj mimozáručné odborné opravy a servis zaisťuje:

PHT a. s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny u Tábora, Tel.: +420 727 872 114, E-mail: info@pht.cz,

Vyrobené pre PHT a. s. • www.magg.cz